
取扱説明書

分解なしで簡単にコードが巻取れるナイロンカッター

コードは差込み巻き取るだけ



この度は、「らく巻」をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。 「らく巻」はケースを分解せずにコードが巻き取れるナイロンカッターです。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読み頂いて、正しい操作と点検を充分ご理解され、機能を最大限に活用し、快適な作業をして頂きますようお願い申し上げます。



部品表

	名 称
1	ケースカバー
2	スプリング
3	アイレット
4	ボビン
5	カバー




切に保管してください。

⚠ 警告 正しくお使いいただくために

[ご使用になる前に]

- ●ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり 製品の機能と取扱い上の注意事項を充分ご理解ください。
- ●本製品は、地表の雑草を刈るカッターです。 それ以外の用途(木材の切断や植え込みの剪定など)に 使用しないでください。
- ●この取扱説明書の内容が理解できない人や子供には、 絶対に使わせないでください。
- ●他の人に貸す場合はこの取扱説明書の内容を説明するかこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
- ●この取扱説明書は、いつでも必要に応じてみる事ができるように、大切に保管してください。
- ●ご使用の刈払機の取扱説明書に記載の注意事項も、必ず 守ってください。
- ●取扱い上の注意事項をよくご理解頂きませんと、ケガをしたり、早期破損、故障などのおそれがあります。



『作業前の注意事項』

①作業中の各飛散物から身を守る

- ●作業時は長袖、長ズボン、ヘルメット、保護メガネ、保護手袋、保護長靴 スネ当てなどの防護具を着用してください。
- ●刈払機には適切な位置に、必ず「飛散防護カバー」を装着してください。 各防護具を着用されませんとケガや失明をする恐れがありますので必ず 着用してください。

②カッター本体の破損・分解・飛散を防止する

●カッター本体の欠け、ヒビ割れ、摩耗を点検してください。 欠け、ヒビ、摩耗がある場合、必ず「新しい部品」に 交換してください。 ケース・

ケースの保持爪の確認

- ●カッター本体の保持爪が確実にはまっている事を確認してください。 はまっていない場合、分解し、飛散の恐れがあります。
- ●刈払機とカッターの取付を点検し、緩んでいる場合 取付けボルト(ナット)を締め直し、しっかり固定してください。
- ●カッター本体を手で回し、振れや異音がないか確認してください。 そのまま使用しますと回転中に分解、飛散しケガの恐れがあります。 又刈払機の故障の原因になりますのでご注意ください。

手で回す

『作業中の注意事項』

③作業中の各飛散物から人や物品を守る

●半径15m以内に人がいない事、物品がない事を確認し作業を 始めてください。負傷及び損害の恐れがありますので この範囲に入ってきた場合はすぐに作業を中止してください。/

④本製品の早期摩耗・破損を防ぐ

- ●カッター本体は「毎分10,000回転以上」回さないでください。 10000rpm以
- ●草刈作業は「毎分6000回転以上」で使用してください。 回転数が低いとコードが伸びず、作業の効率を落とします。
- ●コードの繰り出しは「毎分4500回転以下」の低回転で凸部を 軽く地面に打ち当ててください。
- ●カッター本体を石・コンクリート・木の株・ビン・缶などの硬質異物に 当てないように注意してください。
- ●異常な振動や音などが出た場合、直ちにエンジンを停止し、点検・修理してください。
- ●刈払機とカッターの取付を点検し緩んでいる場合、取付けボルト(ナット)を締め直し、しっかり固定してください。
- ●草やツルなどの巻き付きを取り除く時、またナイロンコードの 取り替えや巻き直し、その他点検の際には必ず刈払機の エンジンを止め、停止確認後おこなってください。 カッター本体の回転中に、手を近づけると非常に危険です。







小野市樫山町






①ケースカバーを外し、 刈払機の刃受金具の 凸部と本体の ケースカバー**の**

凹部を

合わせて、 セットして ください。

③ 刈払機の刃受 金具をロックし、 しっかりと締め 付けてください。



② 刈払機のボルト (又はナット)を、 本体の中央穴へ セットする。

*M8やM7のボルト(又はナット)の^ど 場合は、付属のカッターホルダーを

で使用ください。 *カッターホルダーを使用しない場合 刈払機により必要になる場合があります。 必ず保管してください。

4 カバーの切れ 欠け部と本体の 保持爪を合わせて しっかりと組立 ててください。




- カッターホルダー

M7ボルト式、及びM7ナット式をご使用の場合

刃受金具の

凸部にセットする

お客様がご利用中の刈払機がM7ボルト式、M7ナット式 の場合は、同梱されております座金(下図参照)をご使用 いただくことで安心してご利用いただけます。




本製品を使用できない刈払機について

以下の刈払機には本製品を取付けることができません。

- ◆刃受部からネジ部先端までの距離が21mmを超える
- ◆刃受部からスプライン部先端までの距離が8mmを超える
- ◆スプライン部径がø12mmを超える
- ◆刈刃取付部径がø25.4mm(JIS B9212)以外
- ◆刈刃取付部高さが2.7mmを超える
- ◆回転方向がギア上方から見て左(反時計回り)以外

ナット式





『取替ナイロンコード』

①取替ナイロンコードはたくみ純正を推奨いたします。

巻取り長さ

太さ*ϕ*2.0~2.4mm·····約2.0m 太さ*ϕ*2.8mm······約2.0m


コード太さø2.8mm以上は使用しないでください。

②太さやコードの形状により巻込める長さが異なる場合があります。 差込んだ後、手動でボビン凸部を押しながら右回り (時計回り)に まわして、ナイロンコードを巻込んでください。

③ナイロンコードの種類について ナイロンコードには様々な種類があるため、コードによっては 上手く繰り出せなかったり、振動の原因になる場合がありますので、 必ずご確認の上ご使用ください。



①ナイロンコードの 先端を斜めに 切り込みます。



⑤ボビン凸部を軽く

押し込みながら

回してナイロン

いきます。

コードを巻込んで

右回り (時計回り)に

ナイロンコードを

②ボビン凸部を 回してミゾと 矢印ガイドを合わす。 アイレットを覗き、 穴が貫通しているか 確認します。



4 ナイロンコードの 両端をそろえ、長さが 均等になるように 揃えます。




⑥手巻きがきつい場合は ボビン凸部の溝に プラグレンチ(19mm)を はめ込むと簡単に 巻込めます。



注意:必要以上にナイロンコードを長くして使用すると、エンジンに 過負荷がかかり、エンジン焼き付きの原因となります。

『作業中のナイロンコードの出し方』

① 作業中、ナイロンコードが切れたり、短くなった時はエンジンを 低速回転にしてからカッター本体の底部で地面を軽く叩きます。 一回叩くと、約2~2.5cmナイロンコードが繰出されます。



・ナイロンコードが残り少ない場合。

・本体の中でナイロンコード同士が溶着したり絡まった場合。

・ナイロンコードを短くしすぎて、コードの先端が本体の中に入ってしまった場合

『本体の分解』

- ①エンジンを停止し、カッター本体の回転が止まるのを 確認してください。
- ②カッター本体の円周部には「爪」が2つありますので、 どちらか一方をマイナスドライバーや、先の薄い物を 使って「爪」を押し込み外してください。 この際、手にケガをしないように注意してください。
- ③もう片方の「爪」も押し込んで、カバーを取り外します。
- 4 スプリングとボビンを取り外します。この時スプリングを 紛失しないように注意してください。



